

Настройка роутеров D-Link Silver-интерфейс следующих моделей: (DIR-300, DIR-615)

Подключите роутер к компьютеру при помощи сетевого кабеля. Откройте браузер (Explorer, Firefox, Chrome или Opera) и в строке адреса наберите <http://192.168.0.1> Появится окно авторизации. В поле «имя пользователя» прописываем **admin**, в поле «пароль» - **admin**. Нажмите **ОК** или **Вход**. Для более удобной настройки выберите **Расширенные настройки**.

Быстрый поиск

- Сеть**
Click'n'Connect
- Wi-Fi**
Мастер настройки беспроводной сети
- Межсетевой экран**
Мастер настройки виртуального сервера
- IP телевидение**
Мастер настройки IPTV

Информация об устройстве

Производитель:	D-Link Russia
Модель:	DIR-300
Версия прошивки:	emulator
Время сборки:	Today
Описание:	Эмулятор устройства
Ревизия web:	2a7840c8ee18badaca3f6abcfcd539ed559547d94
Тех. поддержка:	8-800-700-5465 support@dlink.ru

Сетевая информация

LAN IP:	192.168.0.1
LAN MAC:	9c:d6:43:3d:01:06
SSID:	DIR-615
Security:	WPA2PSK
Статус подключения WAN:	Тип WAN: PPTP + Динамический IP; Кабель отключен;

Быстрая настройка Расширенные настройки Поиск

Для настройки роутера перейдите в раздел меню **Сеть » WAN**

Быстрый поиск

- Статус**
Сетевая статистика
DHCP
Таблица маршрутизации
- Сеть**
WAN
LAN
- Wi-Fi** Вкл
Основные настройки
Настройки безопасности
MAC-фильтр
- Дополнительно**
VLAN
UPnP IGMP
DDNS
- Межсетевой экран**
IP-фильтры
Виртуальные серверы
DMZ
- Контроль**
URL-фильтр
- Система**
Пароль администратора
Конфигурация
Журнал событий

Быстрая настройка **Расширенные настройки** Поиск

В разделе **Главные настройки** выберите **Тип соединения:** — **Статический IP**. **Имя**, MTU и MAC оставьте по умолчанию.

Настройки » Сеть » WAN

Для данных настроек документация отсутствует

Главные настройки

Тип соединения: **Статический IP**

Интерфейс: **Internet**

Имя: **static_Internet_4**

Разрешить:

Направление: WAN

Ethernet

MTU: **1500**

MAC: **9c:d6:43:3d:01:05**

IP

IP-адрес:

Сетевая маска:

Применить

Опускаемся ниже и в разделе **IP** Вам нужно указать сетевые реквизиты, полученные вами вместе с договором. В разделе **Разное** отметьте все галочками все пункты, кроме пункта **Изолировать соединение**. Нажмите кнопку **Применить**.

Настройки » Сеть » WAN

Для данных настроек документация отсутствует

IP

IP-адрес: **192.168.250.250**

Сетевая маска: **255.255.255.252**

IP-адрес шлюза: **192.168.250.249**

Первичный DNS-сервер: **195.88.62.19**

Вторичный DNS-сервер: **195.88.62.1**

Разное

Изолировать соединение:

Включить IGMP:

NAT:

Сетевой экран:

Ping:

Применить

Далее в меню **Настройка** выбираем вкладку **Wi-fi » Основные настройки**. Рекомендуем оставить все пункты по умолчанию, а изменить SSID (имя беспроводной сети), можно использовать латинские буквы и цифры. Для сохранения настроек нажмите **Применить**.

The screenshot shows the 'Basic Settings' page for Wi-Fi configuration. The breadcrumb trail is 'Настройки » Wi-Fi » Основные настройки'. On the left, there is a lifebuoy icon and a note: 'Здесь Вы можете задать основные настройки беспроводного соединения. Читать далее'. The main settings are as follows:

- Включить беспроводное соединение:**
- Скрыть точку доступа:**
- Название беспроводной сети (SSID):** DIR-615
- Страна:** RUSSIAN FEDERATION
- Канал:** auto
- Беспроводной режим:** 802.11 B/G/N mixed
- Максимальное количество клиентов:** 0

Additional text: 'При смене режима с "B/G" на любой из режимов с "N" рекомендуется заново произвести настройку безопасности!' and '0 - неограниченное количество'. A 'Применить' button is at the bottom right.

Для того чтобы задать пароль на Вашу беспроводную сеть, в основном меню выбираем вкладку **Wi-fi » Настройки безопасности**.


Во вкладке **Настройки безопасности** в строке **Сетевая аутентификация** рекомендуем выбрать WPA-PSK/WPA2-PSK mixed. Введите ключ шифрования (пароль на wi-fi). Размер пароля от 8 до 63 символов, можно использовать латинские буквы и цифры. Для сохранения настроек нажмите кнопку **Применить**.

The screenshot shows the 'Security Settings' page for Wi-Fi configuration. The breadcrumb trail is 'Настройки » Wi-Fi » Настройки безопасности'. On the left, there is a lifebuoy icon and a note: 'Здесь Вы можете настроить безопасность Вашего беспроводного соединения. Читать далее'. The main settings are as follows:

- Сетевая аутентификация:** WPA-PSK/WPA2-PSK mixed
- Ключ шифрования PSK:** 76543210
- WPA2 Предварительная аутентификация:**
- Настройки шифрования WPA:**
 - WPA-шифрование:** AES
 - WPA период обновления ключа:** 3600

A 'Применить' button is at the bottom right.

Для корректной работы роутера в основном меню **Настройки** выберите вкладку **Дополнительно » Серверы имен**. Поставьте галочкой строку **Вручную**, поле **Серверы имен** станет активным. Нажмите кнопку **Применить**.



Для сохранения Ваших настроек в основном меню выберите раздел **Система** в нем нажмите кнопку **Сохранить и перезагрузить**.

**Настройки Вашего роутера произведены,
роутер готов к работе.**