


Настройка телевизоров семейства Philips.

Настройка показана после первичного включения телевизора либо после сброса настроек на заводские. Сбросить настройки телевизора можно, перейдя в **МЕНЮ — УСТАНОВКА — НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА — ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ**.



Выберите страну **Россия** (Внимание! Если Ваш телевизор выпущен раньше 2012 года, выберите **Финляндию**), нажмите OK.

Выберите страну, затем
нажмите
OK.

Люксембург

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия


Румыния

Россия

Сербия


234

Во вкладке меню Часовой пояс выберите Екатеринбург, нажмите ОК.




1 2 3 4


Во вкладке меню **Размеш. тел.** выберите **Крепл. на стене**, нажмите **OK**.




Во вкладке меню Выбор расположения тел. выберите Дом, нажмите ОК.



Во вкладке меню **Включить универсальные настройки доступа для людей с нарушениями зрения и слуха** выберите **Выкл**, нажмите **OK**.



Пометьте кнопку **Начать**, нажмите **OK**. Начнется установка и настройка телевизионного приемника.




Теперь можно начать установку и настройку телевизора.

Назад

Начать

PHILIPS


Меню ТВ приемника выдаст предупреждение о начале поиска доступных каналов. Выберите **Продолжить**.
Нажмите **OK**.




Для поиска ТВ приемником и установки кабельных цифровых каналов выберите строку меню
КАБЕЛЬ (DVB-C). Нажмите **OK**.




Чтобы начать поиск каналов пометьте кнопку **Настройки**, нажмите **OK**.




В открывшихся вкладках меню **Настройка** выберите **Цифровой канал**, пометьте строку **Вкл.**, нажмите **OK**.




Пометьте кнопку **Начать**, нажмите **OK**. Начнется установка и настройка телевизионного приемника.




Поиск каналов может занять некоторое время. Прервать поиск Вы можете, пометив кнопку **Прервать**, и нажав **OK**.



После окончания поиска каналов ТВ приемник выдаст текстовое сообщение о количестве найденных цифровых, аналоговых каналов и радиостанций. Пометьте кнопку **Завершение**, нажмите **OK**.



После окончания поиска каналов ТВ приемник выдаст текстовое сообщение о завершении установки и настройки. Пометьте кнопку **Выполнено**, нажмите **OK**.



После окончания поиска каналов, ТВ приемник выдаст текстовое сообщение о завершении установки и настройки. Пометьте кнопку **Завершение**, нажмите **OK**. Бесплатное обновление программного обеспечения вашего ТВ приемника и другая полезная информация по нему, будет возможна после регистрации телевизора по адресу в Интернет, указанному в диалоговом окне.

